

Liberação de Porta - DMZ DIR-809

## Procedimentos para configuração de DMZ



**D-Link** 

2





http://dlinkrouter.local ou http://192.168.0.1

	"🔲 🛈 🤶 📶 70% 🗖 15:10			"🔲 🛈 🤶 📶 70% 🗖 15:09
http://dlinkrouter.local	$\bigotimes$		http://192.168.0.1	$\bigotimes$
http://dlinkrouter.local dlinkrouter.local		ou	192.168.0.1 192.168.0.1	
http://dlinkrouter.local			192.168.0.1	
http //dlinkrouter.local	Γ			



Login		
Efetue login no roteador :		
	Nome de usuário : admin Senha :	
	Login	



*Nota*: É necessário que tenha configurado uma reserva de DHCP no DIR-809.

Clique na aba Avançado e Firewall & DMZ.

DIR-809	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Servidor Virtual	FIREWALL & DMZ				Dicas Úteis
Regras avançadas de encaminhamento de porta	As regras de firewall p Você pode especificar intervalo de portas, ut	odem ser usadas para perr uma única porta, utilizano ilizando ambas as caixas d	nitir ou negar o tráfego que lo a caixa de entrada na pa e entrada.	e passa pelo roteador. rte superior ou um	Ative a opção DMZ apenas como um último recurso. Se você está tendo problemas para usar um aplicativo de
Regras de aplicação	DMZ significa 'Zona D	esmilitarizada'. DMZ permi	te que os computadores po	r trás do firewall do	um computador por trás do roteador, primeiro tente
Filtragem MAC	Web, servidores FTP e	e outros.	ernet, Normaimente, o DM2	Concena serviciores	abrir portas associadas com a aplicação no seções.
Filtragem URL	Salvar configurações	Não Salvar Configurações			
Controle de Tráfego					
Firewall & DMZ	AJUSTES FIREWAL	LL			
Ajustes avançados de wireless 2,4GHz	SP	I Habilitar : 🔲			



## DMZ HOST

A opção DMZ (Zona Desmilitarizada) permite que você defina um único computador em sua rede fora do roteador. Se você tem um computador onde não é possível executar aplicações de Internet com sucesso por trás do roteador, você pode tentar colocar o computador na DMZ para acesso à Internet sem restrições.

Colocar o computador na DMZ pode expor esse computador a uma variedade de riscos de segurança. O uso desta opção é recomendada apenas como um último recurso.

> Habilitar DMZ : ✓ DMZ Endereço IP : 0.0.0.0 << Nome do Computador ▼ Nome do Computador Unknow (192.168.0.100)

## DMZ HOST

A opção DMZ (Zona Desmilitarizada) permite que você defina um único computador em sua rede fora do roteador. Se você tem um computador onde não é possível executar aplicações de Internet com sucesso por trás do roteador, você pode tentar colocar o computador na DMZ para acesso à Internet sem restrições.

Colocar o computador na DMZ pode expor esse computador a uma variedade de riscos de segurança. O uso desta opção é recomendada apenas como um último recurso.

Habilitar DMZ :	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>		
DMZ Endereço IP :	192.168.0.100	<< Unknow (192.168.0.100)	¥

- Selecione o dispositivo que deseja realizar a DMZ.
- Clique em Salvar configurações. Salvar configurações

## **D-Link**

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte