

Atualização de Firmware **DIR-822** 





2

## Procedimentos para atualização de firmware



realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "*H/W Ver.:*". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (*H/W Ver.:*), mudando somente a versão de firmware.





1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.





2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.

(Carl) (C	,Q + →	<i>i</i> Nova guia	×

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.

← → Ø http://	192.168.0.1/info/Log 🔎 🕶 🖉 <i>ጅ</i>	D-LINK ×		× □ - × ↑ ★ ¤
D-Link	Nome do modelo: DIR-822	Versão de hardware: C1	Versão de firmware: 3.01	Idioma: português 🗸
		Senha do administr	ador:	
		Conectar		
		COPYRIGHT © 2016 D-L	ink <u>Contrato de licença</u>	



3- Clique nas abas Gerenciamento > Atualização de Firmware.





4- Clique no botão Selecionar arquivo e selecione o arquivo de firmware.





5- Após selecioná-lo, clique em Upload para o novo firmware ser instalado. Aguarde a finalização do processo de atualização.



Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

Atualização foi realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte