

## Redirecionamento de Portas - Servidor Virtual DIR-600



**DIR-600** 

## Procedimentos para configuração de Redirecionamento de Portas

1- Para realizar o redirecionamento de seu roteador, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-600.



Acesse • www.dlink.com.br

2- Acesse agora a página de configuração do Roteador. Abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle Enter.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

roduct Page	DIR-600			Hardware Version : B1	Firmware Version : 2.00
DI					
	LOGIN				
	Log in to the router:	User Name Password Enter the co type the cha below: HTDM	admin wrect password above and then aracters you see in the picture F Regenerate Log In		

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco) Confirme os caracteres no campo Below

Clique em **Login**.



3- Com a tela de configuração aberta clique na guia **Advanced** e logo em seguida no botão **Port Forwarding** localizado a esquerda da página e será exibida a tela de configuração de Redirecionamento de portas.

Product Page : DIR-60	0					Hardware Version : B1	Firmware Version : 2.00
D-Lini	k						$\prec$
DIR-600		SETUP	ADVANCED	МА	INTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding	ADV	ANCED PORT	FORWARDING RULES				Helpful Hints
Application Rules QoS Engine MAC Filter Firewall & DMZ Advanced Wireless Advanced Network Routing	The redire for h	The Advanced Port Forwarding option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.           Save Settings         Don't Save Settings           24 - ADVANCED PORT FORWARDING RULES           Remaining number of rules that can be created: 24					<ul> <li>Check the Application Name drop-down menu for applications that you can select from. If you select one of the pre-defined applications, dick the arrow button next to the drop - down menu to fill out the appropriate fields.</li> <li>You can select your computer from the list of</li> </ul>
Logout					Port	Traffic Type	DHCP dients in the Computer Name drop-
		Name IP Address	Application Name     Computer Name	•	Public Port	Any 💌	down menu, or enter the IF address manually of the computer you would like to open the specified port to. • This feature allows you
		Name IP Address	Application Name     Computer Name	•	Public Port	Any 💌	to open a range of ports to a computer on your network. To do so, enter the first port in the range you would like to open on the router in the first box
		Name IP Address		•	Public Port	Any 💌	under <b>Public Port</b> and last port of the range in the second one. After that you enter the first port in the range that the internal server uses in the first box
		Name IP Address	Application Name     Computer Name	•	Public Port  Private Port  C	Any 💌	<ul> <li>To open a single port and using this feature, simply enter the same number in</li> </ul>

3- Na tela de configuração de podemos criar até 24 redirecionamentos. No nosso **exemplo** vamos criar um Servidor de Web (HTTP), redirecionar duas portas para o software de P2P emule e redirecionar um range de portas para uma Câmera IP.

Obs.: Para que todos esses redirecionamentos funcionem corretamente, todos os computadores ou dispositivos de rede devem ter em sua placa de rede o endereço de IP fixado.

4- Um **exemplo** de Configuração é se você tiver um servidor Web e quiser que ele fique disponível na internet, você precisa habilitar a porta Web server (HTTP) para o IP de LAN (Local Área Network) do seu Servidor neste caso 192.168.0.20. HTTP usa a porta 80 TCP.

24	- ADVANCED P	ORT FORWARDING RULE	s	
Ren	naining number of	rules that can be created: 24		
			Port	Traffic Type
ব	Name HTTP	<< <b>HTTP</b>	Public Port 80 ~ 80	_
	IP Address 192.168.0.20	</td <td>Private Port 80 ~ 80</td> <td></td>	Private Port 80 ~ 80	

Primeiramente deixe a opção Selecionada

**Name:** É o nome do Serviço. A porta de HTTP já vem pré-definida no equipamento basta selecionar a opção HTTP aonde se encontra em vermelho acima e clicar em **<<.** 

Public Port: Ao Selecionar HTTP esse campo vai preencher automaticamente.

IP Address: Endereço de IP do Servidor de HTTP. (ex: 192.168.0.20)

Traffic Type: É o Tipo de trafego nesse exemplo: TCP.

**Obs.:** Caso você deseje liberar a porta 80 para qualquer computador da rede. Você tem que alterar a porta utilizada pelo DIR-600, pois ele inicialmente vem com a porta 80. Nesses casos clique em Maintenance > Device Administration e no final da tela em Remote Management selecione Enabled e com a porta 8080.

5- No exemplo abaixo temos uma câmera IP com o endereço de IP 192.168.0.30 e precisamos redirecionar as portas de 5000 até a porta 7000.

2111	aining number of	rules that can be cleated. 24		
			Port	Traffic Type
~	Name		Public Port	
	НТТР	<< HTTP -	80 ~ 80	
	IP Address		Private Port	
	192.168.0.20	Computer Name</td <td>80 ~ 80</td> <td></td>	80 ~ 80	
<b>v</b>	Name		Public Port	
	Emule TCP	< Application Name	4562 ~ 4562	
	IP Address		Private Port	
	192.168.0.20	Computer Name</td <td>4562 ~ 4562</td> <td></td>	4562 ~ 4562	
~	Name		Public Port	
	Emule UDP	<<   Application Name	4662 ~ 4662	
	IP Address		Private Port	
	192.168.0.20	Computer Name	4662 ~ 4662	
_	Name		Public Port	
	Camera IP	<< Application Name	5000 ~ 7000	

Name: Nome do Serviço. (ex.: Câmera IP).

IP Address: Endereço IP Câmera (ex. 192.168.0.30).

Public Port: Digite as portas que a câmera vai utilizar. (ex. 5000 ~ 7000).

**Private Port:** Estes campos são preenchidos automaticamente com a mesma porta que foi digitada em Public Port. **Traffic Type:** Selecione o Protocolo a ser utilizado (Ex.: UDP, TCP ou Any (Ambos).

Obs.: Não pode ser liberada a mesma porta para IPs Diferentes. Nesses casos altere o número da porta no computador/software que vai utilizar esse serviço.

Feita a configuração clique no botão Save Settings para salvar as configurações.

Verifique agora abrindo o software ou dispositivo que esteja utilizando essa porta para verificar se o redirecionamento de portas está funcionando corretamente.

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte