

Configuração do Dispositivo DNS-320L

DNS-320L



Procedimentos para alterar a Descrição, Nome e Grupo de Trabalho

1- Clique no Gestão, no ícone Gestão de sistema e no menu Dispositivo.

ShareCenter [™] _{byD-Lin} Casa	Aplicações Gestão					
Assistente de Gerenciamentr	Gestão de Contas Gestão de Redes Gerenciamento de Gestão de sistema Status do Sis	tema				
Gestão de sistema		-	-	-	_	-
Idioma	▼ Idioma					
Data e Hora	Caminho do arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	plicar				
Dispositivo						
Configurações do Sistema	Não. Nome do Módulo	Versão	Assinatura	Status	Start / Stop	Excluir
Configurações do Sistema Gerenciamento de energia	Não. Nome do Módulo 1 LANGUAGE.PT	Versão 1.03	Assinatura	Status	Start / Stop	Excluir
Configurações do Sistema Gerenciamento de energia Notificações	Não. Nome do Módulo 1 LANGUAGE.PT	Versão 1.03	Assinatura	Status	Start / Stop	Excluir
Configurações do Sistema Gerenciamento de energia Notificações Logs	Não. Nome do Módulo 1 LANGUAGE.PT	Versão 1.03	Assinatura	Status	Start / Stop	Excluir
Configurações do Sistema Gerenciamento de energia Notificações Logs Atualização de Firmware	Não. Nome do Módulo 1 LANGUAGE.PT	Versão 1.03	Assinatura	Status	Start / Stop	Excluir

2- Workgroup: Digite o nome do grupo de trabalho de sua rede.

Nome: Digite um nome para o DNS na rede.

Descrição: Digite uma descrição.

Clique no botão Salvar configurações.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte