D-Link

Liberação de Porta – DMZ

DIR-905L

DIR-905L

Procedimentos para configuração de DMZ

1-   Para realizar o procedimento de configuração **DMZ** o computador deve estar conectado via cabo **Ethernet** em uma das portas **LAN** do DIR-905L, e o seu modem ADSL conectado na porta Internet do DIR-905L.

2-   Para acessar a página de configuração abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle **Enter**.

No centro da tela abrirá os campos para autenticação.

O usuário e senha padrão do equipamento é:
User Name: admin
Password: (deixe em branco)

Clique apenas em **Log In**.

D-Link

3-   Clique em **Setup Manual.**

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : PPPoE   Status : Connected

Wireless Settings

Network Name (SSID) : DIR-905L   Status : Encryption   [Configure]

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : MydlinkMydlink

Device Info

User Name : admin

Password : Mydlink

mydlink Account

You have not activated mydlink service.   Status : Not Connected   [Configure]

☐ Save my network settings

[Cancel] [Manual Setup] [Save]

D-Link

4-   Com a tela de configuração aberta clique nas abas **ADVANCED > Firewall & DMZ,** no campo **DMZ Host** habilite a opção **Enable DMZ**, em **DMZ IP Address** escolha o IP para qual deseja realizar a DMZ.
Clique em **Save Settings** e em seguida em **Reboot Now**.

Suporte Técnico

www.dlink.com.br/suporte